



EN Dishwasher cleaning capsules

The capsule:

- ✦ removes grease and limescale during a standard dishwashing cycle,
- ✦ leaves your dishwasher clean and free of bad odours.

Now you don't have to clean your dishwasher by emptying it completely and activating a long cleaning programme. Stop losing your time, water and money – begin caring for your unit during dishwashing. Recommended frequency of use: once a month. Used regularly, the cleaner will extend the life of your dishwasher. Product intended for use in dishwashers only – suitable for all dishwasher types.

How to use: **1.** Before putting the dishes and cutlery in your dishwasher, remove food residues from them. Remember to arrange your dishes as indicated in your dishwasher manual to prevent blocking the rotary movement of the upper and lower spray arm. **2.** Put the dishwashing detergent in the dispenser. **3.** Put 1 capsule at the bottom of the dishwasher. **4.** Close the door tightly and start your dishwasher.

Ingredients: 5-15% polycarboxylates, <5% non-ionic surfactants, oxygen-based bleaching agents. Parfum (LIMONENE).

Storage: Store in a dry place at the temperature of 5-25°C. Protect from freezing and direct sun exposure.

Best before date: For best results use during three years following production date on the packaging.

PL Kapsułki do czyszczenia zmywarek

Kapsułka:

- ✦ usuwa tłuszcz i kamień podczas standardowego cyklu mycia Twoich naczyń,
- ✦ pozostawia zmywarkę czystą i pozbawioną nieprzyjemnych zapachów.

Nie musisz już czyścić zmywarki opróżniając całkowicie komorę i nastawiając długi program mycia. Nie trać czasu, wody i pieniędzy – dbaj o zmywarkę podczas mycia naczyń. Rekomendowana częstotliwość stosowania: raz w miesiącu. Przy regularnym stosowaniu przedłuża żywotność zmywarki. Produkt wyłącznie do stosowania w zmywarkach – odpowiedni dla wszystkich typów zmywarek.

Sposób użycia: **1.** Przed włożeniem do zmywarki usuń z naczyń i sztućców resztki jedzenia. Pamiętaj o układaniu naczyń zgodnie z instrukcją producenta zmywarki, aby nie utrudniać swobodnego obracania się dolnego i górnego ramienia natryskowego. **2.** Umieść środek do mycia naczyń w dozowniku. **3.** Umieść 1 kapsułkę na dnie zmywarki. **4.** Szczelnie zamknij drzwi i uruchom zmywarkę.

Składniki: 5-15% polikarboxylany, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, związki wybielające na bazie tlenu. Kompozycja zapachowa (LIMONENE).

Warunki przechowywania: Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-25°C. Chronić przed zamarznięciem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Termin przydatności: Najlepiej zużyć przed upływem 3 lat od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Warning. Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, have product container or label at hand. **Keep out of reach of children.** Wash the hands thoroughly after handling. Wear protective gloves/eye protection. **IF IN EYES:** Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.



Uwaga. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. **Chronić przed dziećmi.** Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. **W PRZYPADKU DOŚTA-NIA SIĘ DO OCZU:** Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Produced by / Wyprodukowano przez:

MARBA Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Racula – Głogowska 10A, 66-004 Zielona Góra
Polska, tel. (+48) 68 451 23 00, www.emarba.com



CO-PP/PET/PAP



5 902230 504783



Use with dry hands. Do not pierce, break or cut. Rinse hands after use.
Nie dotykać produktu mokrymi rękami. Nie przebijać, nie rozrywać i nie przecinać. Po użyciu umyć ręce.

www.cleanright.eu © A.I.S.E.

3 x 20 g = 60 g