

tabletki do zmywarek w folii wodnorozpuszczalnej dishwasher tablets in water soluble film

ALL IN 1

- bez fosforanów
- phosphate free

WIELOFUNKCYJNE TABLETKI DO ZMYWAREK – rezultat nowoczesnej technologii opartej na połączeniu działania środków nabyśczających, zmiękczejących i czyszczących. Tabletki skutecznie usuwają najtrwalsze zabrudzenia i osady pozostawiając naczynia czyste i lśniące.

Funkcje tabletek: 1. skutecznie czyszczą nawet w niskich temperaturach: usuwają trudne zabrudzenia, przypalenia, tłuszcz, osad po kawie i herbacie 2. nabyśzczają; nadają naczyniom krystaliczny połysk.

3. zmiękczejają wodę 4. chronią zmywarkę – zapobiegają tworzeniu się kamienia 5. chronią szkło – zapobiegają jego matowieniu 6. chronią stal przed korozją 7. pozostawiają długotrwały świeży zapach.

MULTIFUNCTIONAL DISHWASHER TABLETS – are the result of modern technology based on combined action of polishing, softening and cleaning agents. Tablets efficiently remove the most stubborn dirt and sediments leaving the dishes clean and shining.

Functions of the tablets: 1. effectively wash even at low temperatures: remove tough stains, burns, grease, coffee and tea residues 2. give shine effect; the dishes are sparkling clean 3. soften water 4. protect the dishwasher – prevent from lime scale deposits 5. protect glass – prevent glassware from dimming

6. protect steelware from corrosion 7. leave a long-lasting nice smell.


Uwagi: Tabletki trzymaj poza zasięgiem dzieci. Jeśli Twoja skóra jest uszkodzona lub wrażliwa unikaj długotrwałego kontaktu. W przypadku bezpośredniego kontaktu skóry z tabletką – dokładnie umyj ręce. W zmywarkach nie należy myć: antycznej, ręcznie malowanej porcelany, kryształów i ręcznie malowanego szkła, naczyń zdobionych złotem lub innymi metalami szlachetnymi, uchwyty z kości, drewna lub plastiku, wyrobów z kolorowego aluminium, plastiku nieodpornego na temperaturę powyżej 70°C.

Note: Keep the tablets away from the reach of children. If the skin is damaged and sensitive avoid a long-lasting contact. In case of a direct contact of the skin with the tablet – rinse your hands thoroughly. Do not use dishwasher for washing antique, hand-painted porcelain, crystal dishes and hand-painted glassware, plates decorated with gold or other precious metals, bone, wooden or plastic handles, items made of aluminium and plastic that cannot be exposed to temperature over 70°C.

Sposób użycia: przed włożeniem do zmywarki usuń z naczyń i sztućców resztki jedzenia. Pamiętaj o układaniu naczyń zgodnie z instrukcją producenta zmywarki, aby nie utrudniać swobodnego obracania się dolnego i górnego ramienia natryskowego. Przed każdorazowym uruchomieniem zmywarki sprawdź czy filtr urządzenia jest czysty.

Umieść tabletkę w dozowniku i szczelnie zamknij drzwi zmywarki. Nie usuwaj folii z tabletki. W przypadku stosowania krótkiego cyklu mycia, lub gdy tabletkę nie ulega całkowitemu rozpuszczeniu zaleca się umieszczenie jej na dnie zmywarki. Tabletki wyłącznie do stosowania w zmywarkach.

Dozowanie: jedna tabletkę na jeden cykl mycia niezależnie od wielkości wsadu i stopnia zabrudzenia. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń wskazane jest zmywanie w temperaturze 65°C. W przypadku twardej wody (powyżej 17°dH/6 mval/dm³) zaleca się dodatkowe stosowanie soli ochronnej do zmywarek i płynu nabyśczającego do zmywarek. Informacje o twardości wody można uzyskać w lokalnym przedsiębiorstwie wodociągowym.



How to use: before placing the dishes and cutlery in the dishwasher, scrape the rest of the food left on them. Remember to place the items following the instructions given by the dishwasher manufacturer so that they cannot interfere with rotation of the lower and upper spraying arm. Check if the filter is clean every time you wish to start the dishwasher.

Place the tablet in the detergent dispenser and close the dishwasher door tightly. Do not remove foil from the tablet. If using short washing cycle or when the tablet is not completely dissolved, it is recommended to place it at the bottom of the dishwasher. The tablets are designed exclusively for use in dishwashers.

Dosage: one tablet can be used for a single washing cycle independently of the number of dishes placed and no matter how much soiled they are. In case of tough stains it is recommended to run the washing cycle at the temperature of 65°C. With water hardness of more than 17°dH/6 mval/dm³ additional application of protective salt and shine is recommended. Information on water hardness is available from the local water supply facility.

Składniki: 5-15% związki wybielające na bazie tlenu, <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, polikarboksylany. Enzymy (subtylizyna, amylaza), Kompozycja zapachowa (LIMONENE). **Ingredients:** 5-15% oxygen – based bleaching agents, <5% non-ionic surfactants, polycarboxylates. Enzymes (subtilisin, amylase), Perfum (LIMONENE).



Uwaga. Działa drażniąco na oczy. chronić przed dziećmi. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.

Warning: Causes serious eye irritation. Keep out of reach of children.

Wash the hands thoroughly after handling. Wear protective gloves/eye protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing if eye irritation persists. Get medical advice/attention. If medical advice is needed, have product container or label at hand.



www.cleanright.eu
UFI: 8KAT-09PJ-1EPC-FUS6

PRODUCER / PRODUCENT:
MARBA Sp. z o. o. Sp. j.
ul. Racula-Głogowska 10a
66-004 Zielona Góra
Poland/Polska
Tel: +48 68 45 123 00
office@emarba.com



500 x 20 g = 10 kg

Data produkcji: 01.08.2024 5 902230 514041

